Настройка датчика К2150 в сервисных режимах

Для настройки датчика предусмотрены три сервисные кнопки и четыре регулятора. Изменения настроек «Времени задержки отключения», «Фон 1-10В», «Чувствительность к свету» вступают в силу только после нажатия кнопки «Сброс» или отключении питания датчика. Изменение регулировки «Чувствительность датчика» вступает в силу сразу без перезагрузки. Для сокращения времени настройки датчика после монтажа предусмотрен специальный сервисный режим, который позволяет видеть вносимые изменения в реальном времени, не ждать окончания циклов задержки на отключение и не включать лишний раз осветительную нагрузку. Для перехода в сервисный режим нажмите и удерживайте кнопку «Сброс», нажмите кнопку «Тестовые режимы», отпустите кнопку «Сброс» и по истечению 3 сек (после второго мигания LED2,3) отпустите кнопку «Тестовые режимы». Поочередное мигание светодиодов LED-2 и LED-3 свидетельствует о том, что вы вошли в сервисный режим. **Если ваш сенсор снабжен радиомодулем 2,4 гГц, вы можете выполнить все настройки (кроме фотодатчика) при помощи компьютерной утилиты и ноутбука дистанционно!**

№ режи ма	Назначение режима	Способ входа в режим	LED-2 красный	LED-3 зеленый	Описание
1	Проверка выходов датчика	Нажать на 2 сек кнопку «Сервисные режимы» и отпустить	Выкл	Горит	Режим предназначен для проверки работы силового реле и тревожного выхода. Нажмите на 2 сек кнопку 2 и отпустите её – выходы включаться. Повторное нажатие кнопки 2 на 2 сек отключит выходы.
2	Настройка фотодатчика К2150F	Из Сервисного режима № 1: нажать на 2 сек кнопку «Сервисные режимы» и отпустить	Горит	Выкл	Выполняйте настройку в условиях, когда освещение должно начинать включаться (сумерки). Вращайте регулятор «Чувствительность к свету», пока не загорится LED-1, что будет соответствовать установке порога включения освещения, т.е при наличии движения датчик с этого уровня естественного света начнет включать освещение или повышать его мощность.
3	Настройка выхода 1- 10В	Из Сервисного режима № 2: нажать на 2 сек кнопку «Сервисные режимы» и отпустить	Выкл	Мигает	При входе в этот режим выход 1-10В показывает минимальный уровень сигнала, т.е 1В. Нажмите на 2 сек кнопку 2 и отпустите её – LED-1 начнет мигать, а на выходе 1-10В будет уровень сигнала, соответствующий текущему положению регулятора «Фон 1-10В». Выставьте этим регулятором нужное вам значение уровня экономичного режима работы освещения (когда нет движения). Нажмите ещё раз на 2 сек кнопку 2 – LED- 1 загорится, а на выходе 1-10В будет максимальный уровень сигнала. Прокручивая по кругу эти уровни, вы увидите: минимально возможный уровень светового потока – выбранный вами уровень – максимальный уровень и можете согласовать это с Заказчиком.
4	Не используется	Из Сервисного режима № 3: нажать на 2 сек кнопку «Сервисные режимы» и отпустить	Мигает. LED-1 тоже мигает	Выкл	Для будущих применений
5	Настройка чувствительности датчика Использование этого режима позволит вам быстро настроить чувствит-ть <u>без</u> <u>ожидания времени</u> <u>задержки.</u> Делаете шаги и видите - срабатывает датчик или нет.	Нажать и удерживать кнопку «Сброс», нажать кнопку «Настройка чувствительности», отпустить кнопку «Сброс» и по истечению 3 сек (после второго мигания LED2,3) отпустить кнопку «Настройка чувствительности»	Мигает	Горит	Вращением регулятора «Чувствительность к движению» добейтесь необходимого уровня чувствительности без ложных сработок (см. раздел «Настройка датчика» в паспорте). Излучаемые датчиком радиоволны не проникают через металл, поэтому можно ограничить его зону действия также и с помощью металлических шторок из комплекта поставки. Помните, что в режиме высокой чувствительности (более 6 единиц) датчик может принимать сигналы от крупных движущихся объектов за пределами сформированной вами зоны, поэтому чувствительность не должна быть излишне высокой. Оптимально – минимальная чувствительность при надежной фиксации вхождения человека в зону.
6	Рабочий (обычный) режим работы датчика	Нажмите кнопку «Сброс»	Горит	Мигает	Датчик выполняет заданную программу в соответствии с вашими настройками

В любой момент выйти из меню сервисного режима можно нажатием кнопки «Сброс»Важно! Если после настройки вы перевели датчик в рабочий режим, он сработал и при отсутствии движения периодически загорается синий индикатор LED-4 (тревожный выход датчика, который срабатывает при каждой фиксации движения), значит вы установили слишком высокую чувствительность к движению и датчик будет находиться в активном состоянии постоянно (оствещение не отключится). Уменьшите чувствительность и убедитесь в отсутствии срабатывания синего индикатора. Стр. 3



Дистанционная настройка датчика K2150 через радиоинтерфейс 2,4 гГц в программе RF_FULL.

1. Общее описание

1.1. Для дистанционной настройки датчика К2150 в программе RF_FULL используются дополнительные устройства:

1.2. RF_Master (изделие K2150RF) – приёмопередатчик, подключаемый к порту USB персонального компьютера. Устройство предназначено для связи с приёмопередатчиками датчиков K2150. Для настройки всех используемых датчиков необходимо одно устройство.

1.3. RF_Slave_2150 — приёмопередатчик, подключаемый в монтажной коробке K2150PR каждого используемого датчика K2150. Устройство предназначено для связи с приёмопередатчиком RF_Master, который связан с персональным компьютером. Каждый приёмопередатчик RF_Slave_2150 имеет персональный адрес от 1 до 64, который устанавливается при производстве. Адрес указан на этикетке внутри монтажной коробки K2150PR. Все настройки, произведённые в программе RF24_FULL, сохраняются в устройстве RF_Slave_2150. При отключении или демонтаже RF_Slave_2150, все настройки, произведённые в программе RF24_FULL, сохраняются в устройстве RF_Slave_2150. При отключении или K2150 принимает настройки от встроенных механических регуляторов.

1.4. Для дистанционной настройки датчика К2150, необходимо соединить контакты датчика RCV, TRX, а также вых. "Тревога" с одноименными контактами монтажной коробки. При этом контакты вых. "Тревога"нельзя подключать к системе охранной сигнализации. Для управления освещением можно использовать выход 1- 10 вольт и реле в монтажной коробке.

1.5 Для работы RF24_Master, на ПК нужно установить драйвер CH341SER (USB-Serial)/ Ссылка на сайт производителя: http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html

1.6 Программа RF24_FULL не требует установки.

2. Последовательность включения

2.1 Включить питание датчика K2150 с подключенным радиомодулем RF_Slave_2150. Зелёный светодиод на радиомодуле будет мигать.

2.2 Подключить RF24_Master к USB порту ПК.

2.3 Запустить программу RF24_FULL.

3. Работа в RF24_FULL

Адре	с дат	ника	0				Иr	мя да	тчика	движ	ения						COM11	
0 - [Обна	ружен	ние								Co	Сохранить		Список RF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Настро	йка датчиков	
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	Загрузить из файла		
3a	держ	ка от	ключе	ния										Преды	ыдущее чение	Текущее значение		
	30 ces	000										600 ~			0	30	Сохранить	
φ	он 1-1 Г	IOB										_		Преды	ыдущее чение	Текущее значение		
))											100 %			D	0	Сохранить	
Яp	- кост	- при	движе	энии								_		Преды	ыдущее чение	Текущее значение		
0 100 %											0	0	Сохранить					
Чувствительность к движению											Предыдущее значение		Текущее значение					
0 255												0	0	Сохранить				
						Счет	чик с	рабат	ывані	ий								
		Дви	жение	•	0			Старт			Сбр	ос]	E F	Настройка	и чувствительн	ости	
	200						Covo	анить	наст	оойки	Kak						Computer	

3.1 Для поиска активных устройств нужно нажать кнопку "Список RF" и дождаться окончания поиска. Процесс поиска отображается полоской под кнопкой "Список RF". После завершения поиска, на цифровом поле зелёными квадратами будут отмечены все доступные устройства. Чтобы работать с конкретным датчиком, нужно выбрать его адрес в выпадающем списке "Адрес датчика".

3.2 Для визуального обнаружения выбранного датчика, если это необходимо, можно нажать кнопку "Обнаружение". Датчик, адрес которого вы перед этим выбрали, 4 раза мигнёт красным светодиодом.

3.3 В окне "Имя датчика движения" можно при необходимости присвоить имя датчику, например, «Высотное хранение, аллея №1». Для сохранения нового имени нажать кнопку "Сохранить".

3.4 Настройку датчика можно производить как с помощью движковых регуляторов, так и прямым вводом числового значения в окна "Текущее значение". Новое значение вступит в силу, если нажать кнопку "Сохранить". Если нажать кнопку "Сохранить" один раз, сохраниться текущее значение настройки, при этом значение, указанное в окне "Предыдущее значение" останется неизменным. Это сделано для удобства оператора. Ориентируясь на предыдущее значение настройки, проще выбрать новое значение. Если нажать кнопку "Сохранить" дважды, в окне "Предыдущее значение" будет записано текущее значение настройки.

3.5 Назначение регуляторов:

3.5.1 "Задержка отключения" (диапазон от 30 до 600 секунд) определяет время задержки отключения светильников при использовании релейной схемы или возврата в установленный экономичный режим работы в системе 1-10В, после того, как датчик перестал фиксировать движение.

3.5.2 "Фон 1-10В" (диапазон от 0 до 90%, от 1 до 9 Вольт) определяет мощность (световой поток) диммируемых светильников в экономичном режиме работы, когда движение в зоне действия датчика отсутствует. Например, 3В = 30% светового потока, 7В = 70% и т.д.

3.5.3 "Яркость при движении" (диапазон от 0 до 100% от 1 до 10 Вольт) определяет мощность диммируемых светильников, когда в зоне действия датчика обнаружено движение.

3.5.3 "Чувствительность к движению" (диапазон от 0 до 255) устанавливает порог срабатывания датчика на передвижение человека или транспортного средства. Для удобства настройки предусмотрен специальный режим. Для его активации нужно установить галочку в строке "Настройка чувствительности". В этом режиме при обнаружении движения, индикатор "Движение" становиться синим. "Счётчик срабатываний", доступный в режиме настройки чувствительности, позволяет оценить количество ложных срабатываний датчика при отсутствии движения. Большое количество ложных срабатываний, говорит о слишком высокой чувствительности датчика или о наличии помех в зоне действия датчика. В этом случае чувствительность датчика нужно уменьшить.

3.6 Настройки датчика можно сохранить в виде файла. Для этого в окне "Сохранить настройки как.." нужно ввести имя файла и нажать кнопку "Сохранить". Далее через проводник указать место сохранения файла. В случае, когда необходимо тиражировать настройку на другие датчики, удобно использовать кнопку "Загрузить из файла". Нажав эту кнопку, указать в проводнике место хранения файла с настройками и нажать открыть. После загрузки настроек можно изменить имя датчика и далее нажать кнопки "Сохранить" напротив каждой из настроек.

3.7 Если необходимо произвести настройку следующего датчика, программу RF24_FULL нужно перезапустить.